

PROCARE®

Pour en savoir plus : hairfoil.com

24*7, UN DISTRIBUTEUR DE FEUILLES D'ALUMINIUM POUR CHEVEUX ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE

Le manuel complet dédié au 24*7 est disponible en ligne sur hairfoil.com ou accessible en scannant le code QR qui se trouve dans le coin supérieur droit de cette page.

INCLUS DANS LA BOÎTE :

Machine 24*7, câble d'alimentation, bac de récupération

FONCTIONNALITÉS

1. Papiers mèches disponibles par simple pression sur un bouton
2. 4 options de pliage ; simple ou double pliage
3. Permet de faire des économies d'argent et de réduire le temps passé à la préparation des feuilles d'aluminium
4. Permet de créer des feuilles parfaitement pré-pliées et de choisir parmi 4 longueurs de feuille

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Vérifiez que vous disposez bien de tous les composants répertoriés dans le manuel d'instructions disponible en ligne. Si votre machine ne semble pas être sous tension, veuillez vérifier les éléments suivants :

1. Le câble d'alimentation est bien inséré dans la machine.
2. Le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise de courant.
3. La machine est allumée.

Assurez-vous que la bobine d'aluminium est correctement chargée dans la machine : elle tient parfaitement entre les repères, elle est bien droite et tourne dans la machine sans aucun problème. Insérez la bobine en alignant le côté le plus large avec le repère le plus grand, et le côté plus petit avec le repère plus petit.

Lorsque vous chargez une nouvelle bobine, assurez-vous qu'une petite quantité de bobine (environ 5 cm) dépasse de la fente située à l'avant de la machine afin que le capteur de feuille puisse la détecter. La machine alignera automatiquement la feuille lorsque vous la mettrez sous tension et il est important de la laisser faire sans intervenir. Retirez immédiatement la première feuille du bac de récupération.

N'oubliez pas de relever le loquet de sécurité lorsque vous fermez le couvercle, comme illustré sur l'étiquette apposée à l'intérieur de la machine. Fermez le couvercle avec précaution sans le laisser retomber.

Si le voyant de recharge s'allume, essayez d'appuyer sur le bouton de réinitialisation avant d'effectuer toute autre vérification. Si le voyant s'allume et qu'il n'est pas nécessaire de charger une nouvelle bobine, veuillez vous reporter au manuel disponible en ligne en accédant à la page dédiée à 24*7 sur hairfoil.com.

MESURES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous d'utiliser le bon papier aluminium. Seuls les rouleaux de recharge de papier aluminium 24*7 peuvent être utilisés. La machine ne fonctionnera pas avec d'autres feuilles. Si vous utilisez le mauvais papier, deux tirets apparaîtront sur l'écran d'affichage. Les feuilles de 100 mm/120 mm sont compatibles avec la machine.

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENT

1. Ne pas utiliser cet appareil dans la salle de bain.
2. Ne pas utiliser cet appareil près d'un lavabo ou d'un récipient contenant un liquide.
3. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Tenez-vous en à l'utilisation décrite dans le manuel d'utilisation disponible en ligne. Conservez-le pour référence. Vous pouvez le télécharger sur www.hairfoil.com.
5. Inspectez toujours l'appareil avant de l'utiliser pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé.
6. Ne l'utilisez pas si l'appareil ou le câble d'alimentation est abîmé ou si vous avez fait tomber la machine. En cas de dommages, cessez d'utiliser la machine et contactez Procure UK Ltd par téléphone au +44 (0)117 965 0616 ou par e-mail à sales@hairfoil.com.
7. Ne tentez pas de réparer l'appareil s'il est endommagé.
8. Ne placez pas l'appareil sur une surface sensible à la chaleur lorsqu'il est en cours de fonctionnement.
9. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.
10. Assurez-vous que l'appareil est placé sur une surface plane.
11. À garder hors de portée des enfants.
12. Après utilisation, éteignez toujours l'appareil avant de le débrancher.
13. Après utilisation, n'enroulez pas le câble autour de l'appareil, enroulez-le sans trop le serrer et posez-le à côté.

MISE AU REBUT D'UN APPAREIL USAGÉ

Ce produit est classé comme équipement électrique ou électronique et ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers ou commerciaux lorsqu'il arrive en fin de vie, selon la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).



Besoin d'aide supplémentaire?

PROBLÈMES SIMPLES, RÉSOLUS

Nous avons réalisé des vidéos utiles qui permettent de résoudre les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre machine. Scannez tout simplement le code QR ou rendez-vous sur hairfoil.com et cliquez sur le bouton AIDE.

Soyez à nouveau opérationnel en un rien de temps.

Vidéo 1 L'écran du 24*7 affiche le message suivant : -- (2 tirets)

Vidéo 2 La feuille d'aluminium est coincée à l'intérieur de votre 24*7

Vidéo 3 Le 24*7 coupe une feuille, puis s'arrête



GARANTIE

UNE PREUVE D'ACHAT EST REQUISE POUR BÉNÉFICIER DE CETTE GARANTIE.

CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE:

1. Tout problème résultant de dommages causés par:
 - une mauvaise utilisation, une négligence;
 - une mauvaise installation;
 - le non-respect des directives/instructions du fabricant concernant l'utilisation et l'entretien général de l'appareil ;
 - une usure générale, par exemple : usure des rouleaux, rouille due au mauvais nettoyage des composants en métal, fissures dans le plastique, ou dommages causés par la chaleur ou par des produits chimiques ;
 - des réparations et/ou modifications effectuées par des tiers non autorisés ou l'utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires non agréés ;
 - des dommages causés délibérément.
2. Tout dommage subi (y compris, mais sans s'y limiter, toute perte de revenus) ou toute dépense occasionnée pendant l'inspection, la réparation ou le remplacement du produit défectueux alors indisponible.
3. Les produits qui ont été vendus « tels quels » à un prix réduit en raison de dommages esthétiques ou de défauts mineurs.
4. Retrait et mise au rebut du produit défectueux.

QUELLE EST LA PERIODE DE GARANTIE?

La présente garantie est valide pendant 12 mois à compter de la date d'achat ou de livraison (la date la plus récente étant applicable). Les clients doivent conserver leur reçu, car une preuve d'achat est nécessaire.

QUE FERONS-NOUS POUR REMÉDIER AUX PROBLÈMES RENCONTRÉS?

Procure inspectera le produit afin d'identifier l'origine de la panne.

Procure peut choisir, à sa seule discrétion, de réparer le produit défectueux, de le remplacer par un produit identique ou équivalent (en cas d'arrêt de commercialisation ou de rupture de stock) ou d'offrir un remboursement total.

Il est possible que Procure vous offre un service de réparation non compris dans cette garantie. Les devis sont établis de façon individuelle. Veuillez nous contacter par téléphone ou par e-mail pour plus d'informations.

Téléphone : +44(0)117 965 0616 (de 8h30 à 17h30 GMT) E-mail : sales@hairfoil.com

COMMENT CELA AFFECTE-T-IL MES DROITS STATUTAIRES?

La garantie de 12 mois n'affecte en rien vos droits statutaires.

Ce document est conforme à la directive RoHS 2 (2011/65/UE) relative à la limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électroniques ou électriques. Le marquage CE indique que le produit est jugé conforme aux exigences.

PROCARE UK LTD, UNIT 6 , LODGE CAUSEWAY TRADING ESTATE, FISHPONDS, BRISTOL. BS16 3JB

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE : +44 (0)117 965 0616 E-MAIL : sales@hairfoil.com